



Retro aparat za kokice (HR)

CE

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Molimo vas da pažljivo pročitate upute prije uporabe uređaja i da ih sačuvate za kasniju uporabu.

1. Uređaj ne smiju koristiti djeca ispod 8 godina. Djeca iznad 8 godina kao i osobe s posebnim potrebama uređaj smiju koristiti samo uz stalan nadzor odrasle osobe uz prethodno objašnjenje i instrukcije o uporabi uređaja i upozorenja na opasnosti.
2. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
3. Čišćenje i briga o uređaju možgu obavljati djeca iznad 8 godina uz stalni nadzor odrasle osobe.
4. Čuvajte uređaj i strujni kabel izvan dohvata djece.
5. U slučaju da je strujni kabel oštećen, uređaj se ne smije koristiti, a strujni kabel mora biti zamijenjen originalnim u ovlaštenom servisu prije uporabe uređaja.
6. Za informacije o načinu čišćenja dijelova koji dolaze u dodir s hranom molimo da pročitate dio uputa pod nazivom Čišćenje i održavanje.
7. Ovaj uređaj namijenjen je za korištenje u kućanstvu i sličnim okruženjima kao: kuhinje, uredi, hoteli, moteli i slično.
8. Uvijek morate uređaj i električni kabel dirati sa suhim rukama.
9. Uređaj koristite na čvrstoj, suhoj i ravnoj površini.
10. Osigurajte dovoljan prostor oko uređaja zbog nesmetanog protoka zraka. Uređaj ne smije dodirivati zavjese, tapete, krpe, stolnjake i slične zapaljive materijale prilikom uprabe. Ne prekrivajte uređaj za vrijeme korištenja i neposredno nakon korištenja.
11. Koristite samo na površinama koje se ne mogu rastopiti ili sličnim površinama
12. Uvijek isključite uređaj iz struje kada ga ne koristite ili prije čišćenja.
13. Uvijek ostavite uređaj da se ohladi prije čišćenja ili spremanja.
14. Redovito provjeravajte uređaj i strujni kabel kako bi uočili na vrijeme eventualna oštećenja.
15. U slučaju oštećenja i neispravnog rada uređaj obavezno popravite u ovlaštenom servisu ili servisu električnih uređaja.
16. Nikad ne dodirujte vrela površine uređaja.
17. Nikad ne koristite uređaj na otvorenom.
18. Nikad ne koristite uređaj u druge svrhe nego što je namijenjen. Uređaj je samo za kućnu uporabu.
19. Nikad ne ostavljajte uključen uređaj bez nadzora.
20. Strujni kabel ne smije visiti preko ruba stola ili kuhinjske površine i ne smije dodirivati vrela površine.
21. Ne stavljate uređaj u blizini izvora temperature kao što su plinski ili električni štednjaci, pećnice i sl.
22. Strujni kabel držite dalje od vode ili drugih tekućina zbog opasnosti od strujnog udara.
23. Uređaj i njegovi dijelovi nisu namijenjeni za strojno pranje ili za pranje u u tekućoj vodi.
24. Ne koristite uređaj u slučaju oštećenih dijelova.
25. Ne koristite uređaj uključen u utičnice na tajmer ili daljinsko upravljanje.
26. Ne koristite uređaj dužem vremenskom razdoblju od 5 minuta. Za ponovno korištenje ostavite uređaj isključen 15 minuta da se ohladi.
27. Upozorenje:



Ne dodirujte uređaj za vrijeme korištenja i odmah nakon korištenja zbog opasnosti od opekline.



DIJELOVI UREĐAJA

1. Poklopac s otvorom i dozatorom
2. Otvor za ispadanje kokica
3. Tijelo uređaja s motorom
4. Prekidač za uključivanje i isključivanje
5. Komora za kokice

UPUTE ZA KORIŠTENJE

NAPOMENA: Prije prvog korištenja savjetujemo da očistite sve dijelove uređaja kako je navedeno u dijelu ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.

UPOZORENJE: Nije dozvoljena uporaba maslaca, ulja, soli ili šećera jer će to oštetiti uređaj.

1. Skinite poklopac (dozator) na vrhu uređaja i napunite ga s kukuruzom za kokice. Ne stavljajte više nego stane u jednu mjericu jer će u protivnom doći do dimljenja i pregaranja kokica.
2. Naspajte jednu mjericu kroz otvor u komoru i vratite poklopac.
3. Stavite zdjelicu ili neku drugu posudicu ipod otvora za ispadanje kokica i uključite uređaj u struju.
4. Upalite uređaj prebacivanjem sklopke na poziciju 1
5. Nakon 2-4 minute kokice započinju ispadati kroz otvor. Kada kokice prestanu pucati ugassite uređaj tipkom na poziciju 0. Nagnite uređaj lagano prema naprijed kako bi ispale sve kokice kroz otvor u posudicu.
6. Uvijek ostavite uređaj minimalno 15 minuta isključen prije nego što započnete ponovo sa pečenjem kokica. Po završetku korištenja ostavite sklopku na poziciji 0 i isključite uređaj iz struje.

KORISNI SAVJETI

1. Ne koristite kukuruz za mikrovalnu u ovom aparatu za kokice.
2. Koristite samo svježi kukuruz za kokice. Stari kukuruz može zagorjeti i izazvati dimljenje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Ugasite uređaj i isključite iz struje.
2. Uvjerite se da se uređaj u potpunosti ohladio prije čišćenja, spremanja ili ponovnog korištenja.
3. Nikad ne stavljajte uređaj, dijelove ili strujni kabel u vodu ili druge tekućine. Ne stavljajte uređaj ili dijelove uređaja u perilicu suđa.
4. Obrišite uređaj i dijelove s vlažnom krpom i dobro osušite.
5. Ne koristite grube krpe, spužve ili deterdente za čišćenje uređaja.
6. Čuvajte uređaj na čistom i suhom mjestu.

SPECIFIKACIJE

Napajanje: 220-240V~50/60Hz

Snaga: 1200W

SERVIS I GARANCIJA

Prije isporuke uređaj prolazi kroz detaljan pregled i kontrolu kvalitete. Ukoliko se iz negog rzloga prilikom proizvodnje ili transporta dogodilo oštećenje, molimo vas uređaj odmah nakon kupnje vratite prodavaču i u dogovoru zamjenite za drugi uređaj. U slučaju da uređaj ne funkcioniра može se zamjeniti u određenom roku samo ako su zadovoljeni svi uvjeti uz ispravno rukovanje. Uređaj se mora koristiti i održavati prema uputama. Neisprvan uređaj nije moguće reklamirati zbog pogrešnog rukovanja ili ukoliko je uređaj popravlján od strane trećih neovlašćenih osoba ili su korišćeni zamjenski i neoriginalni dijelovi. U slučaju reklamacije obavezno se mora priložiti originalni račun kao dokaz o kupnji. Ukoliko ovlašten trgovac utvrdi da je do oštećenja došlo usljed neispravnog rukovanja nije obavezan uvažiti reklamaciju. Ukoliko je greška opravdana i može se otkloniti zamjenom određenog dijela uređaja, trgovac nije obavezan u tom slučaju zamijeniti kompletan uređaj već samo određeni dio.

ZBRINJAVANJE ELEKTRONIČKOG OTPADA

Recikliranje



Ova oznaka upućuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom prema pravilniku 2012/19-EU kako bi se spriječilo moguće zagađenje okoliša i zaštitilo zdravlje ljudi od nekontroliranog odlaganja otpada i omogućilo ponovo recikliranje određenih dijelova proizvoda. Za zbrinjavanje ove vrste električnog otpada molimo da kontaktirate lokalnu tvrtku ovlaštenu za zbrinjavanje.