



# Uputstva

Start riječi robota: I am Agent Bingo

Svjetleće oči robota ( oči trepere kada robot govori )

Svjetla na tijelu robota ( svijetle konstantno dok robot radi )

Funkcija na dodir glave: Spustite vašu ruku lagano na glavu robota i on će govoriti:

( Let's play together ) ili ( Hi my little friend, you are so cute ).



Daljinski upravljač usmjerite prema glavi i robot će reagirati



Opis daljinskog upravljača		
Tipka	Zvuk	Radnja
Izbornik	Let's dance together	Promjena zvuka i zatim ples
Pritisnite tipku izbornik nekoliko sekundi	Nakon beep zvuka robot započinje snimanje radnji. Može se programirati najviše 6 radnji. Pritiskom na tipku izbornik nakon programiranja, robot će odraditi sve radnje. Ako je programirano manje od 6 radnji robot će nakon pritiska tipke izbornik isto ponoviti radnje.	
Naprijed	Robot kaže "forward" i ide naprijed ( napravi dva koraka uz dinamičnu muziku )	
Unatrag	Robot kaže "backward" i ide unatrag ( napravi dva koraka uz dinamičnu muziku )	
Skretanje lijevo	Robot kaže "turn left" i skrene lijevo za 90 stupnjeva uz dinamičnu muziku	
Skretanje desno	Robot kaže "turn right" i skrene desno za 90 stupnjeva uz dinamičnu muziku	