


TRICIKL T300



Upozorenja i važne informacije:


1. Proizvod je namijenjen za dob djeteta od 18 mjeseci i više.
2. Tricikl mora obavezno sastaviti odrasla osoba. Prije sastavljanja obavezno pročitajte upute za sastavljanje. Upute spremite za kasniju upotrebu.
3. Ne približavajte proizvod otvorenom plamenu.
4. Prilikom sastavljanja budite oprezni kako nebi došlo do ozljeda ruku ili nogu. Ne ostavljajte djecu bez nadzora dok traje sastavljanje.
5. Tricikl nije namijenjen za korištenje na prometnicama.
6. Maksimalna nosivost tricikla je 30 kg.
7. Kada roditelj gura tricikl obavezno mora paziti da noge djeteta budu na držaču za noge kako nebi došlo do ozljeda nogu.
8. Ukoliko se često korišti tricikl obavezno je redovito provjeravati dali su svi dijelovi tricikla dobro učvršćeni.
9. Prilikom montiranja tricikla okretni momenat mora dosegnuti $15N^*M$ kako bi svi dijelovi bili ispravno učvršćeni.

Upozorenja i održavanje:

1. Nakon što ste raspakirali sve dijelove tricikla, karton i sve zaštitne materijale odložite u za to predviđeni otpad.
2. Prije svake uporabe tricikla provjerite dali su svi dijelovi ispravni.
3. Zbog neispravnih dijelova tricikla moglo bi doći do neželjenih ozljeda.
4. Ukoliko dijelovi tricikla nisu ispravno montirani moglo bi doći do neželjenih ozljeda.
5. Nemojte preopteretiti tricikl s većom težinom od dozvoljene.
6. Ne koristite tricikl za vrijeme kiše, visokih ili niskih temperatura.
7. Izbjegavajte padove tricikla ili udarce u čvrste objekte.
8. Ne čistite tricikl sa grubim predmetima ili jakim mlazovima vode zbog mogućeg oštećenja boje.
9. Pokretne dijelove možete nauljiti strojnim uljem kako bi spriječili hrđu i osigurali nesmetano funkcioniranje.
10. Vrećica pakiranja nije igračka. Uklonite sve dijelove i vrećice koje nisu sastavni dio igračke zbog opasnosti od gušenja.
11. Tricikl ima dvije osnovne funkcije:
 - a) Dijete može samo pokretati tricikl okretanjem pedala na kotačima.
 - b) Roditelj gura tricikl pomoću ručke, a dijete drži noge na držaču za noge.
12. Koristite tricikl s velikom pažnjom i oprezom kako bi izbjegli ozljede uslijed sudara i prevrtanja ili ozlježivanje trećih osoba.
13. Tricikl mora obavezno sastaviti odrasla osoba.

T300 Upute za sastavljanje

—. Dijelovi




A.Okvir
 B.Prednje vilice
 C.Stražnji kotači
 D.Prednji kotač
 E.Ručka (donji dio)
 F-1.M6*30 vijak

F-2.M6 matica
 F-3.6mm ploćica
 G.Upravljač
 H.Naslon za leđa
 I.Stražnja košarica
 J.Ručka (gornji dio)

K.Krović
 L.Držač za noge
 M.Stražnje osovine
 N.Blatobran
 O.Sjedalo
 P.Držač blatobrana
 Q.Držač za boćice

二.Koraci sastavljanja


[1]



1.Umetnите blatobran(N) na vilice(B) s donje strane, zatim umetnute držač blatobrana (P) na vilice (B) s gornje strane. Nakon toga učvrstite s vijcima (3N*M).

2. Spojite vilice (B) sa prednjim kotačem (D) i učvrstite s vijcima M6X30 (F-1), maticama M6 (F-2) i ploćicama 6MM (F-3) (5N*M).


[2]




1.Otklopite stražnju vilicu na okviru dok ne čujete klik (A)

2.Umetnute osvinu (M) kroz stražnji kotač (C),i umetnute u nosač na stražnjoj vilici .

Prilikom umetanja pritisnite tipku na nosaču. Nakon što ste umetnuli osvinu otpustite tipku i provjerite dli je kotač dobro učvršćen.




- 1.Umetnите prednju vilicu s kotećem u okvir (A).
- 2.Skinite vijak s upravljača(G) i umetnите upravljač na prednju vilicu(B) i učvrstite s vijkom ($3N*M$).
- 3.Prije montaže sjedala provucite prednji dio sigurnosnog remena kroz otvor na sjedalu i učvrstite sa zakvačkom koju ste prije provlačenja skinuli.
- 4.Skinite vijke sa sjedala (O), montirajte sjedalo na okvir i učvrstite s vijcima ($3N*M$).



- 1.Skinite vijke i plastiku sa držača za noge(L), nakon toga montirajte držač s donje strane okvira i učvrstite s vijcima i plastikom ($3N*M$).
- 2.Postavite košaru (I) na vilice stražnjeg dijela okvira tricikla (A) umetanjem u držače.


[5]



1. Skinite vijak s naslona sjedala (H) i montirajte na držač na sjedalu. Učvrstite naslon s vijkom.

2. Montirajte donji dio ručke (E) provlačenjem kroz držač na stražnjem dijelu naslona i učvrstite na nosač sjedala dok ne čujete klik. Provjerite da li je sve dobro učvršćeno.

[6]




1. Montirajte krovic tricikla (K) umetanjem u držaće na naslonu sjedala (H).


2. Umetnute gornji dio ručke (J) u donji dio ručke (E) dok ne čujete klik.

3. Montirajte držač za boćice na gornji dio ručke (J) ispred ili iza.


III. Funkcije



Preklopni držač za noge



Kočnice



Blokada i
deblokada
pedala



Podesivi naslon za leđa

