


UPUTSTVA

WS-858 Bežični Karaoke Mikrofon





2.95 in

9.05 in

Pokretanje / Puziranje
Pjesma prije
Sljedeća pjesma
Postavke mikrofona
Karaoke mod uklj. / isklj.
5 x Izmjenjivač glasa

Uključivanje / Isključivanje
Pojačavanje glasnoće
Smanjivanje glasnoće
REMIX Postavke



Konektor za punjenje
Konektor za slušalice
USB konektor
Konektor za memorijsku karticu

KORIŠTENJE

1. Uključite / isključite pritiskom na tipku on/off. Plavo svjetlo svijetli kada je uključeno.
2. Uključite bluetooth na vašem mobitelu, potražite oznaku WS-858 i uparite.
3. Aktivirajte aplikaciju s glazbom na vašem mobitelu i pustite pjesmu ili popratnu glazbu.
Glasnoću možete podesiti na vašem mobitelu
4. Podesite jačinu glasa i eho
5. Otpjevajte omiljenu pjesmu i zabavite se !

KAKO SNIMATI

1. Spojite audio žicu, uključite mikro USB u konektor i 3,5mm audio žicu na mobitel.
2. Otvorite aplikaciju za snimanje (kao Apple Music, Kugou Music i sl.) i sljedite korake za snimanje.
3. Testirajte snimanje pjesme.

Bluetooth će se automatski otpojiti kada spojite audio žicu na mobitel.

PUNJENJE

1. Ako je baterija prazna, mikrofoni će se isključiti.
2. Koristite USB žicu za punjenje. Crveni indikator svijetli prilikom punjenja.
3. Normalno vrijeme punjenja je 4 sata. Crveni indikator se automatski ugasi.
4. Prosječno trajanje pune baterije je cca. 4 sata.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izlazna snaga:5W/6W

Frekvencija:100Hz-10Hz

Maksimalna jačina zvuka :>115dB 1KHz THD<1%

Mod jeke: Echo zvuk jeke

Napajanje: Ugrađena Li-ion baterija

Kapacitet baterije: 1800 mAh

Napon napajanja: DC 5V=1A

