





ZA UZRAST
3+



ROBOT

ROBOT KOJI SLIJEDI LINIJU


SASTAV PAKIRANJA:



Robot x 1



Marker x 1



Uputstva x 1

KAKO FUNKCIONIRA:

Robot ima ugrađen optički senzor koji može očitati crnu liniju na bijelom papiru.

KOLIKA MORA BITI DEBLJINA LINIJE:

- 1 Debljina linije mora biti otprilike 6 mm, potpuno neprekinuta i crne boje (Sl.1)
- 2 Prikaz neodgovarajućih linija prikazane su na (Sl.2)

Sl.1



6 mm

✗ Ne tanje od 4 mm



✗ Ne deblje od 10 mm



✗ Linija bez oštrog kuteva



Sl.2


KAKO SE IGRATI S ROBOTOM:

- 1 Koristite crni marker za crtanje linije na bijelom papiru.
- 2 Ukjučite robota na prekidaču.
- 3 Postavite robota na nacrtanu liniju da linija bude na sredini robota.
- 4 Robot će automatski krenuti po liniji.
- 5 Nakon što linija završi, robot će se vratiti po istoj liniji natrag.
- 6 Ukoliko je linija pretanka robot bi mogao skrenuti s rute. Morate podebljati liniju.




ZAMJENA BATERIJA:


1. Uz pomoć odvijača otpustite vijak na poklopcu baterija sa stražnje strane glave robota.



2. Umetnite 4 x LR44 baterije u prostor za baterije



3. Vratite polopac i zategnite vijak uz pomoć odvijača.



PROBLEMI:

Ako robot ne prati liniju, morate nacrtati deblju liniju i upotrijebite drugi marker crne boje. Linija morabit oko 6 mm debljine i neprekinuta.

POZOR:

Praćenje linije neće biti moguće koristiti u uvjetima jakog svjetla, jakog sunčevog svjetla, lampi koje imitiraju dnevno svjetlo ili na reflektirajućem i sjajnom papiru.

UPOZORENJE ZA BATERIJE::

Koristite 3 x AA 1,5V baterije (nisu u setu sa igračkom)

Baterije moraju biti postavljene od strane odrasle osobe.

Baterije trebaju biti postavljene pravilno (sukladno polu).

Baterije koje nisu namijenjene za punjenje ne smiju se puniti.

Uvijek koristite baterije istog ili sličnog tipa.

Ne smijete kombinirati nekoliko vrsta baterija, niti nove i istrošene baterije.

Nemojte kombinirati alkalne i standardne baterije (karbon-cink)

Preporuča se korištenje alkalnih baterija.

Istrošene baterije trebaju biti uklonjene iz igračke.

Uklonite sve baterije iz igračke ako igračka duže vrijeme nije u uporabi.